


FMEA: Flash Virtual Reality Bril



Severity	Kenmerk:	S
Falen op veiligheid en voldoen aan de eisen	Mobiel gaat kapot (gespleten scherm, losse onderdelen en dergelijke)	10
	Mobiel wordt beschadigd (krassen, deuken en dergelijke)	9
Verlies/vermindering van de primaire functies	Niet meer te gebruiken voor Virtual Reality Experience	8
	Afstellen van de lenzen en de mobiel is niet meer mogelijk	7
Verlies/vermindering van de secundaire functies	Verlies/vermindering van de functie heeft WEL invloed op de primaire functie(s)	6
	Verlies/vermindering van de functie heeft GEEN invloed op de primaire functie(s)	5
Hinderlijk	Falen is irriterend	4
	Falen is vervelend, maar niet irritant	3
	Falen is vervelend, maar nauwelijks zichtbaar	2
Geen effect	Niets aan de hand	1

Occurence	Kenmerk:	O
Erg hoog	1 op de 5 keer	10
Hoog	1 op de 10 keer	9
	1 op de 50 keer	8
	1 op de 100 keer	7
Gemiddeld	1 op de 500 keer	6
	1 op de 1.000 keer	5
	1 op de 2.500 keer	4
Laag	1 op de 5.000 keer	3
	1 op de 10.000 keer	2
Nihil	Niet vast te stellen	1

Detection	Kenmerk:	D
Niet detecteerbaar	Niet detecteerbare en onzichtbare fout	10
Detectie nihil	Fout kan niet toegewezen worden aan een onderdeel of handeling.	9
Detecteerbaarheid na falen	Aanwijsbare fout in het gehele systeem/product	8
	Aanwijsbare fout na het falen, toewijsbaar aan een sub-systeem of reeks handelingen.	7
	Aanwijsbare fout na het falen, toewijsbaar aan een specifiek onderdeel of handeling.	6
Detecteerbaarheid voor falen	Detectie, voordat het systeem stopt.	5
	Detectie, voordat de fout optreedt.	4
	Detectie voor het falen voor functievermindering van het product.	3
Detectie tijdens gebruik	Detectie van het falen tijdens het gebruik van het product.	2
Detectie voor gebruik	Detectie van het falen voor het gebruik van het product	1

Failure Mode and Effect Analysis Worksheet

Proces of product:		Flash Virtual Reality Bril				FMEA-nummer:		Flash_VR-08122017-a1.v4.					
FMEA Team:		Danny Janssen				Originele FMEA-datum:		14/12/2017					
Teamleider:		Danny Janssen				Datum geoptimaliseerde FMEA:		14/12/2017					
FMEA									Actie Resultaten:				
Component en functie	Mogelijk falen	Reden van falen	S	Effecten van falen	O	Detecteerbaarheid	D	RPN	Acties	S	O	D	RPN
Part-ID: Flash_VR-30112017-a1.s0.p1.v2. [Mechanismewand_Boven]													
Vastpakken	Moeilijk vastpakken	Glad oppervlak	3	Weggliden van je vingers	8	Glans/glad gevoel	1	24	Patroon voor grip toevoegen of het oppervlak opruwen	3	3	1	9
		Geen grip	3	Weggliden van je vingers	8	Glans/glad gevoel	1	24	Patroon voor grip toevoegen of het oppervlak opruwen	3	3	1	9
		Geen houvast	3	Weggliden van je vingers	8	Glans/glad gevoel	1	24	Iets als een hendel toevoegen waar je achter kan haken	3	3	1	9
	Scherpe randen	Slechte afwerking	4	Snee in je vinger(s)	8	Scherpe lijn te zien	2	64	Afwerken, duh	4	1	2	8
		Langdurig gebruik van de VR-bril	4	Snee in je vinger(s)	6	Scherpe lijn te zien	2	48	Onderhoudsrapport	4	6	2	48
		Laten vallen van de VR-bril	4	Snee in je vinger(s)	5	Scherpe lijn te zien in de buurt van deuken	2	40	Gebruikers-handleiding	4	4	2	32
Geleiden	Verdikkingen breken	Forse kracht wordt erop uitgeoefend	5	Mobielhouder kan niet meer precies geplaatst worden	3	Mobielhouder krijgt meer bewegingsvrijheid	2	30	Verstevigingsribben toevoegen en/of de wanddikte vergroten	5	2	2	20
		Mobielhouder valt op de grond	5	Mobielhouder kan niet meer precies geplaatst worden	3	Mobielhouder krijgt meer bewegingsvrijheid	2	30	Verstevigingsribben toevoegen en/of de wanddikte vergroten	5	2	2	20
	Verdikkingen vervormen	Forse kracht wordt erop uitgeoefend	4	Mobielhouder kan niet meer precies geplaatst worden	4	Mobielhouder is moeilijker te bevestigen	2	36	Verstevigingsribben toevoegen en/of de wanddikte vergroten	4	2	2	16
		Mobielhouder valt op de grond	4	Mobielhouder kan niet meer precies geplaatst worden	4	Mobielhouder is moeilijker te bevestigen	2	36	Verstevigingsribben toevoegen en/of de wanddikte vergroten	4	2	2	16
Verbinden	1-2 wanden breken af	Te veel kracht op uitgeoefend	4	Geen goede centrering met de mechanismewanden	4	Geen egale overgang tussen de buitenwanden	6	96	Verstevigingsribben toevoegen aan de pinnen, diameter pin groter maken	4	2	6	48
		Het schuif-mechanisme oefent te veel kracht uit op de wand(en)	4	Geen goede centrering met de mechanismewanden	4	Geen egale overgang tussen de buitenwanden	6	96	Wanddikte vergroten, verstevigingsribben toevoegen	4	2	6	48
	3-4 wanden breken af	Te veel kracht op uitgeoefend	8	De bandhouder komt los van de VR-bril	3	Twee losse delen	6	144	Wanddikte vergroten, verstevigingsribben toevoegen	8	2	6	108

		Het schuifmechanisme oefent te veel kracht uit op de wand(en)	8	De bandhouder komt los van de VR-bril	3	Twee losse delen	6	144	Wanddikte vergroten, verstevigingsribben toevoegen	8	2	6	108
	1-2 wanden vervormen	Te veel kracht op uitgeoefend	4	Geen goede centrering met de mechanismewanden	5	Geen egale overgang tussen de buitenwanden	6	120	Wanddikte vergroten, verstevigingsribben toevoegen	4	1	6	24
		Het schuifmechanisme oefent te veel kracht uit op de wand(en)	4	Geen goede centrering met de mechanismewanden	5	Geen egale overgang tussen de buitenwanden	6	120	Wanddikte vergroten, verstevigingsribben toevoegen	4	1	6	24
	3-4 wanden vervormen	Te veel kracht op uitgeoefend	4	Geen goede centrering met de mechanismewanden	4	Geen egale overgang tussen de buitenwanden	6	96	Wanddikte vergroten, verstevigingsribben toevoegen	4	2	6	48
		Het schuifmechanisme oefent te veel kracht uit op de wand(en)	4	Geen goede centrering met de mechanismewanden	4	Geen egale overgang tussen de buitenwanden	6	96	Wanddikte vergroten, verstevigingsribben toevoegen	4	2	6	48
Positioneren	1-2 wanden breken af	Te veel kracht op uitgeoefend	1	Niks ernstigs het schuifmechanisme kan nog steeds bevestigd worden	2	1 Of 2 afgebroken wanden	2	4	Wanddikte vergroten, toevoegen van verstevigingsribben, ruimte tussen het gat en de wanden vergroten	1	1	2	2
		Het schuifmechanisme oefent te veel kracht uit op de pin(nen)	1	Niks ernstigs het schuifmechanisme kan nog steeds bevestigd worden	2	1 Of 2 afgebroken wanden	2	4	Wanddikte vergroten, toevoegen van verstevigingsribben, ruimte tussen het gat en de wanden vergroten	1	1	2	2
	3-4 wanden breken af	Te veel kracht op uitgeoefend	8	Het schuifmechanisme kan niet bevestigd worden en dus is de VR-bril nutteloos	2	3 Of 4 afgebroken wanden	6	96	Wanddikte vergroten, toevoegen van verstevigingsribben, ruimte tussen het gat en de wanden vergroten	8	1	6	48
		Het schuifmechanisme oefent te veel kracht uit op de wand(en)	8	Het schuifmechanisme kan niet bevestigd worden en dus is de VR-bril nutteloos	2	3 Of 4 afgebroken wanden	6	96	Wanddikte vergroten, toevoegen van verstevigingsribben, ruimte tussen het gat en de wanden vergroten	8	1	6	48
	1-2 wanden vervormen	Te veel kracht op uitgeoefend	1	Niks ernstigs het schuifmechanisme kan nog steeds bevestigd worden	4	Moeilijk zichtbaar, wanneer geassembleerd	6	24	Wanddikte vergroten, toevoegen van verstevigingsribben, ruimte tussen het gat en de wanden vergroten	1	2	6	12

		Het schuifmechanisme oefent te veel kracht uit op de wand(en)	1	Niks ernstigs het schuifmechanisme kan nog steeds bevestigd worden	4	Moeilijk zichtbaar, wanneer geassembleerd	6	24	Wanddikte vergroten, toevoegen van verstevigingsribben, ruimte tussen het gat en de wanden vergroten	1	2	6	12
	3-4 wanden vervormen	Te veel kracht op uitgeoefend	8	Het schuifmechanisme kan moeilijker of niet bevestigd worden	4	Moeilijk zichtbaar, wanneer geassembleerd	6	192	Wanddikte vergroten, toevoegen van verstevigingsribben, ruimte tussen het gat en de wanden vergroten	8	2	2	36
		Het schuifmechanisme oefent te veel kracht uit op de wand(en)	8	Het schuifmechanisme kan moeilijker of niet bevestigd worden	4	Moeilijk zichtbaar, wanneer geassembleerd	6	192	Wanddikte vergroten, toevoegen van verstevigingsribben, ruimte tussen het gat en de wanden vergroten	8	2	2	36
Tegenhouden	Tegenhoudblok breekt	Forse kracht op de tegenhoudblok uitgeoefend	8	De mobielhouder (assemble) rolt uit de VR-bril	4	De mobielhouder (assemble) rolt uit de VR-bril	6	192	Wanddikte vergroten, meerdere blokken toevoegen om de last te verdelen	8	2	2	36
		De VR-bril is op de grond gevallen	8	De mobielhouder (assemble) rolt uit de VR-bril	4	De mobielhouder (assemble) rolt uit de VR-bril	6	192	Wanddikte vergroten, meerdere blokken toevoegen om de last te verdelen	8	2	2	36
	Tegenhoudblok vervormt	Forse kracht op de tegenhoudblok uitgeoefend	4	De mobielhouder (assemble) is moeilijker te verplaatsen met de actuator	5	Tijdens gebruik verloopt het verstellen minder soepel	5	100	Wanddikte vergroten, meerdere blokken toevoegen om de last te verdelen	4	2	5	40
		De VR-bril is op de grond gevallen	4	De mobielhouder (assemble) is moeilijker te verplaatsen met de actuator	5	Tijdens gebruik verloopt het verstellen minder soepel	5	100	Wanddikte vergroten, meerdere blokken toevoegen om de last te verdelen	4	2	5	40
Part-ID: Flash_VR-22112017-a1.s0.p2.v2. [Mechanismewand_Onder]													
Component en functie	Mogelijk falen	Reden van falen	S	Effecten van falen	O	Detecteerbaarheid	D	RPN	Acties	S	O	D	RPN
Vastpakken	Moeilijk vastpakken	Glad oppervlak	3	Weggliden van je vingers	8	Glans/glad gevoel	1	24	Patroon voor grip toevoegen of het oppervlak opruwen	3	3	1	9
		Geen grip	3	Weggliden van je vingers	8	Glans/glad gevoel	1	24	Patroon voor grip toevoegen of het oppervlak opruwen	3	3	1	9
		Geen houvast	3	Weggliden van je vingers	8	Glans/glad gevoel	1	24	Iets als een hendel toevoegen waar je achter kan haken	3	3	1	9

	Scherpe randen	Slechte afwerking	4	Snee in je vinger(s)	8	Scherpe lijn te zien	2	64	Afwerken, duh	4	1	2	8
		Langdurig gebruik van de VR-bril	4	Snee in je vinger(s)	6	Scherpe lijn te zien	2	48	Onderhoudsrapport	4	6	2	48
Geleiden		Laten vallen van de VR-bril	4	Snee in je vinger(s)	5	Scherpe lijn te zien in de buurt van deuken	2	40	Gebruikers-handleiding	4	4	2	32
	Verdikkingen breken	Forse kracht wordt erop uitgeoefend	5	Mobielhouder kan niet meer precies geplaatst worden	3	Mobielhouder krijgt meer bewegingsvrijheid	2	30	Verstevigingsribben toevoegen en/of de wanddikte vergroten	5	2	2	20
		Mobielhouder valt op de grond	5	Mobielhouder kan niet meer precies geplaatst worden	3	Mobielhouder krijgt meer bewegingsvrijheid	2	30	Verstevigingsribben toevoegen en/of de wanddikte vergroten	5	2	2	20
Verbinden	Verdikkingen vervormen	Forse kracht wordt erop uitgeoefend	4	Mobielhouder kan niet meer precies geplaatst worden	4	Mobielhouder is moeilijker te bevestigen	2	36	Verstevigingsribben toevoegen en/of de wanddikte vergroten	4	2	2	16
		Mobielhouder valt op de grond	4	Mobielhouder kan niet meer precies geplaatst worden	4	Mobielhouder is moeilijker te bevestigen	2	36	Verstevigingsribben toevoegen en/of de wanddikte vergroten	4	2	2	16
	3-4 wanden breken af	Te veel kracht op uitgeoefend	8	De bandhouder komt los van de VR-bril	3	Twee losse delen	6	144	Wanddikte vergroten, verstevigingsribben toevoegen	8	2	6	108
		Het schuifmechanisme oefent te veel kracht uit op de wand(en)	8	De bandhouder komt los van de VR-bril	3	Twee losse delen	6	144	Wanddikte vergroten, verstevigingsribben toevoegen	8	2	6	108
	1-2 wanden vervormen	Te veel kracht op uitgeoefend	4	Geen goede centrering met de mechanismewanden	5	Geen egale overgang tussen de buitenwanden	6	120	Wanddikte vergroten, verstevigingsribben toevoegen	4	1	6	24
		Het schuifmechanisme oefent te veel kracht uit op de wand(en)	4	Geen goede centrering met de mechanismewanden	5	Geen egale overgang tussen de buitenwanden	6	120	Wanddikte vergroten, verstevigingsribben toevoegen	4	1	6	24
	3-4 wanden vervormen	Te veel kracht op uitgeoefend	4	Geen goede centrering met de mechanismewanden	4	Geen egale overgang tussen de buitenwanden	6	96	Wanddikte vergroten, verstevigingsribben toevoegen	4	2	6	48
		Het schuifmechanisme oefent te veel kracht uit op de wand(en)	4	Geen goede centrering met de mechanismewanden	4	Geen egale overgang tussen de buitenwanden	6	96	Wanddikte vergroten, verstevigingsribben toevoegen	4	2	6	48
Positioneren	1-2 wanden breken af	Te veel kracht op uitgeoefend	1	Niks ernstigs het schuifmechanisme kan nog steeds bevestigd worden	2	1 Of 2 afgebroken wanden	2	4	Wanddikte vergroten, toevoegen van verstevigingsribben, ruimte tussen het gat en de wanden vergroten	1	1	2	2
		Het schuifmechanisme oefent te veel kracht uit op de pin(nen)	1	Niks ernstigs het schuifmechanisme kan nog steeds bevestigd worden	2	1 Of 2 afgebroken wanden	2	4	Wanddikte vergroten, toevoegen van verstevigingsribben, ruimte tussen het gat	1	1	2	2

									en de wanden vergroten				
	3-4 wanden breken af	Te veel kracht op uitgeoefend	8	Het schuif-mechanisme kan niet bevestigd worden en dus is de VR-bril nutteloos	2	3 Of 4 afgebroken wanden	6	96	Wanddikte vergroten, toevoegen van verstevigingsribben, ruimte tussen het gat en de wanden vergroten	8	1	6	48
		Het schuif-mechanisme oefent te veel kracht uit op de wand(en)	8	Het schuif-mechanisme kan niet bevestigd worden en dus is de VR-bril nutteloos	2	3 Of 4 afgebroken wanden	6	96	Wanddikte vergroten, toevoegen van verstevigingsribben, ruimte tussen het gat en de wanden vergroten	8	1	6	48
	1-2 wanden vervormen	Te veel kracht op uitgeoefend	1	Niks ernstigs het schuifmechanisme kan nog steeds bevestigd worden	4	Moeilijk zichtbaar, wanneer geassembleerd	6	24	Wanddikte vergroten, toevoegen van verstevigingsribben, ruimte tussen het gat en de wanden vergroten	1	2	6	12
		Het schuif-mechanisme oefent te veel kracht uit op de wand(en)	1	Niks ernstigs het schuifmechanisme kan nog steeds bevestigd worden	4	Moeilijk zichtbaar, wanneer geassembleerd	6	24	Wanddikte vergroten, toevoegen van verstevigingsribben, ruimte tussen het gat en de wanden vergroten	1	2	6	12
	3-4 wanden vervormen	Te veel kracht op uitgeoefend	8	Het schuif-mechanisme kan moeilijker of niet bevestigd worden	4	Moeilijk zichtbaar, wanneer geassembleerd	6	192	Wanddikte vergroten, toevoegen van verstevigingsribben, ruimte tussen het gat en de wanden vergroten	8	2	2	36
		Het schuif-mechanisme oefent te veel kracht uit op de wand(en)	8	Het schuif-mechanisme kan moeilijker of niet bevestigd worden	4	Moeilijk zichtbaar, wanneer geassembleerd	6	192	Wanddikte vergroten, toevoegen van verstevigingsribben, ruimte tussen het gat en de wanden vergroten	8	2	2	36
Part-ID: Flash_VR-01122017-a1.s0.p3.v2. [Bedekkingskap-2]													
Component en functie	Mogelijk falen	Reden van falen	S	Effecten van falen	O	Detecteerbaarheid	D	RPN	Acties	S	O	D	RPN
Afschermen	De bedekkingskap-1 breekt	Forse kracht opvangen	4	Het schuif-mechanisme wordt er iets minder goed in bevestigd	2	Gebroken stukken en een open holte in de VR-bril	6	48	Wanddikte vergroten, verstevigingsribben toevoegen	4	1	6	24
		De VR-bril valt op de grond	4	Het schuif-mechanisme wordt	2	Gebroken stukken en een open holte in de VR-bril	6	48	Wanddikte vergroten, verstevigingsribben toevoegen	4	1	6	24

				er iets minder goed in bevestigd									
	De bedekkingskap-1 scheurt open	Forse kracht opvangen	2	De Mobielhouder (assemble) kan bevuild worden	3	Een beetje vuil op en in de VR-bril	2	12	Onderhoudsrapport	2	3	2	12
		De VR-bril valt op de grond	2	De Mobielhouder (assemble) kan bevuild worden	3	Een beetje vuil op en in de VR-bril	2	12	Onderhoudsrapport	2	3	2	12
	De bedekkingskap-1 buigt/bolt op	Forse kracht opvangen	7	De afstand die de Mobielhouder (assemble) kan bewegen wordt belemmerd	3	Het schuifmechanisme verplaatst niet fatsoenlijk	2	42	Wanddikte vergroten, verstevigingsribben toevoegen	7	1	2	14
		De VR-bril valt op de grond	7	De afstand die de Mobielhouder (assemble) kan bewegen wordt belemmerd	3	Het schuifmechanisme verplaatst niet fatsoenlijk	2	42	Wanddikte vergroten, verstevigingsribben toevoegen	7	1	2	14
		De VR-bril wordt in de buurt gehouden van een warme plek	7	De afstand die de Mobielhouder (assemble) kan bewegen wordt belemmerd	2	Het schuifmechanisme verplaatst niet fatsoenlijk	2	28	Verstevigingsribben toevoegen	7	1	2	14
Verbinden	Schroefverbinding gaat kapot	De wand splijt open	4	Het schuifmechanisme wordt er iets minder goed in bevestigd	2	Gebroken stukken en een open holte in de VR-bril	6	48	Wanddikte vergroten, verstevigingsribben toevoegen	4	1	6	24
	Schroefdraad draait door	Door verslijting op den duur	4	Het schuifmechanisme wordt er iets minder goed in bevestigd	4	Gebroken stukken en een open holte in de VR-bril	6	96	Schroefverbinding vervangen door een klikverbinding	4	1	6	24
	Bedekkingskap-1 breekt	Forse kracht opvangen	4	Het schuifmechanisme wordt er iets minder goed in bevestigd	2	Gebroken stukken en een open holte in de VR-bril	6	48	Wanddikte vergroten, verstevigingsribben toevoegen	4	1	6	24
		De VR-bril valt op de grond	4	Het schuifmechanisme wordt er iets minder goed in bevestigd	2	Gebroken stukken en een open holte in de VR-bril	6	48	Wanddikte vergroten, verstevigingsribben toevoegen	4	1	6	24
	Bedekkingskap-1 scheurt open	Forse kracht opvangen	4	Het schuifmechanisme wordt er iets minder goed in bevestigd	3	Gebroken stukken en een open holte in de VR-bril	6	72	Wanddikte vergroten, verstevigingsribben toevoegen	4	1	6	24
		De VR-bril valt op de grond	4	Het schuifmechanisme wordt er iets minder goed in bevestigd	3	Gebroken stukken en een open holte in de VR-bril	6	72	Wanddikte vergroten, verstevigingsribben toevoegen	4	1	6	36

Klemmen	De speling tussen de bedekkingskap-1 en de voorkap is te groot	Doordat het schuifmechanisme heen en weer tekeer gaat tegen de bedekkingskap-1 kan de wand worden uitgerekt	3	Het schuifmechanisme klapt lichtelijk heen en weer	2	Het schuifmechanisme klapt lichtelijk heen en weer	2	12	Wanddikte vergroten, verstevigingsribben toevoegen	3	1	2	6
		Te veel speling vanaf het begin toegevoegd	3	Het schuifmechanisme klapt langzamerhand steeds meer heen en weer	4	Het schuifmechanisme klapt lichtelijk heen en weer	2	24	Aanpassen in de CAD-tekening	3	2	2	12
Positioneren	1-2 wanden breken af	Te veel kracht op uitgeoefend	1	Niks ernstigs het schuifmechanisme kan nog steeds bevestigd worden	2	1 Of 2 afgebroken wanden	2	4	Wanddikte vergroten, toevoegen van verstevigingsribben, ruimte tussen het gat en de wanden vergroten	1	1	2	2
		Het schuifmechanisme oefent te veel kracht uit op de pin(nen)	1	Niks ernstigs het schuifmechanisme kan nog steeds bevestigd worden	2	1 Of 2 afgebroken wanden	2	4	Wanddikte vergroten, toevoegen van verstevigingsribben, ruimte tussen het gat en de wanden vergroten	1	1	2	2
	3-4 wanden breken af	Te veel kracht op uitgeoefend	4	Het schuifmechanisme wordt er iets minder goed in bevestigd	2	3 Of 4 afgebroken wanden	6	48	Wanddikte vergroten, toevoegen van verstevigingsribben, ruimte tussen het gat en de wanden vergroten	4	1	6	24
		Het schuifmechanisme oefent te veel kracht uit op de wand(en)	4	Het schuifmechanisme wordt er iets minder goed in bevestigd	2	3 Of 4 afgebroken wanden	6	48	Wanddikte vergroten, toevoegen van verstevigingsribben, ruimte tussen het gat en de wanden vergroten	4	1	6	24
	1-2 wanden vervormen	Te veel kracht op uitgeoefend	1	Niks ernstigs het schuifmechanisme kan nog steeds bevestigd worden	4	Moeilijk zichtbaar, wanneer geassembleerd	6	24	Wanddikte vergroten, toevoegen van verstevigingsribben, ruimte tussen het gat en de wanden vergroten	1	2	6	12
		Het schuifmechanisme oefent te veel kracht uit op de wand(en)	1	Niks ernstigs het schuifmechanisme kan nog steeds bevestigd worden	4	Moeilijk zichtbaar, wanneer geassembleerd	6	24	Wanddikte vergroten, toevoegen van verstevigingsribben, ruimte tussen het gat en de wanden vergroten	1	2	6	12

	3-4 wanden vervormen	Te veel kracht op uitgeoefend	8	Het schuif-mechanisme kan moeilijker of niet bevestigd worden	4	Moeilijk zichtbaar, wanneer geassembleerd	6	192	Wanddikte vergroten, toevoegen van verstevigingsribben, ruimte tussen het gat en de wanden vergroten	8	2	2	36
		Het schuif-mechanisme oefent te veel kracht uit op de wand(en)	8	Het schuif-mechanisme kan moeilijker of niet bevestigd worden	4	Moeilijk zichtbaar, wanneer geassembleerd	6	192	Wanddikte vergroten, toevoegen van verstevigingsribben, ruimte tussen het gat en de wanden vergroten	8	2	2	36
Afschermen	De bedekkingskap-1 breekt	Forse kracht opvangen	4	De Mobielhouder (assemble) kan bevuild worden	2	Gebroken stukken en een open holte in de VR-bril	6	48	Wanddikte vergroten, verstevigingsribben toevoegen	4	1	6	24